



本体外観



[消耗品類の交換]

- ・エンジンオイル交換
- ・エンジンオイルエレメント交換
- ・燃料エレメント交換
- ・エアエレメント交換
- ・作動油交換
- ・作動油エレメント交換
- ・ファンベルト交換



回転灯前後交換





燃料タンク蝶番破損部修正



破碎刃脱着全交換



破碎室クローバーシャフトカップリング摩耗の為肉盛り





サイドコーム偏摩耗部補修



破砕シャフトベアリング両側交換



バルブ間油圧ホース2本油漏れの為交換





マフラーテールパイプ破損部修正



パネルガラス割れ⇒アクリルへ交換



磁選機ゴム劣化損傷の為交換

